



## AJAX – Til og Fra kobling via KeyPad Plus betjeningspanel

1. Indikator for tilkoblet tilstand
2. Indikator for frakoblet tilstand
3. Indikator for nat tilkobling
4. Fejlindikator
5. Kort/Brik indikator
6. Numeriske knapper
7. "Funktion" –knap
8. "Ryd" –knappen
9. "Tilkobling" –knap
10. "Frakobling" –knap
11. "Nat tilkobling" -knap




12. SmartBracket monteringsplade (skub den ned for at fjerne pladen)
13. Sabotagekontakt
14. Tænd/sluk knap
15. QR kode







#### Tilkobling med fælles kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast fælles kode
3. Tryk på tilkobling 


#### Frakobling med fælles kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast fælles kode
3. Tryk på frakobling 


#### Nat tilkobling med fælles kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast fælles kode
3. Tryk på nat tilkobling 


#### Tilkobling af et område med fælles kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast fælles kode
3. Tryk på \*
4. Indtaste område ID
5. Tryk på tilkobling 

#### Frakobling af et område med fælles kode


1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast fælles kode
3. Tryk på \*
4. Indtaste område ID
5. Tryk på frakobling 

#### Nat tilkobling af et område med fælles kode


1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast fælles kode
3. Tryk på \*
4. Indtaste område ID
5. Tryk på nat tilkobling 




#### Tilkobling med personlig kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast Dit id
3. Tryk på \*
4. Indtaste din kode
5. Tryk på tilkobling 


#### Frakobling med personlig kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast Dit id
3. Tryk på \*
4. Indtaste din kode
5. Tryk på frakobling 


#### Nat tilkobling med personlig kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast Dit id
3. Tryk på \*
4. Indtaste din kode
5. Tryk på nat tilkobling 


#### Tilkobling af et område med personlig kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast Dit ID
3. Tryk på \*
4. Indtaste din kode
5. Tryk på \*
6. Indtaste område id
7. Tryk på tilkobling 


#### Frakobling med personlig kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast Dit id
3. Tryk på \*
4. Indtaste din kode
5. Tryk på \*
6. Indtaste område id
7. Tryk på frakobling 


#### Nat tilkobling med personlig kode

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det.
2. Indtast Dit id
3. Tryk på \*
4. Indtaste din kode
5. Tryk på \*
6. Indtaste område id
7. Tryk på nat tilkobling 

#### Tilkobling med kort/brik

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det. KeyPad Plus bipper (hvis aktiveret i indstillingerne) og tænder baggrundslyset.
2. Bring kort eller brik til tastaturets - læser. Det er markeret med bølgeikoner.
3. Tryk på tilkobling 

#### frakobling med kort/brik

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det. KeyPad Plus bipper (hvis aktiveret i indstillingerne) og tænder baggrundslyset.
2. Bring kort eller brik til tastaturets - læser. Det er markeret med bølgeikoner.
3. Tryk på frakobling 

#### Nat tilkobling med kort/brik

1. Aktivér tastaturet ved at stryge din hånd over det. KeyPad Plus bipper (hvis aktiveret i indstillingerne) og tænder baggrundslyset.
2. Bring kort eller brik til tastaturets - læser. Det er markeret med bølgeikoner.
3. Tryk på nat tilkobling 